

Обновление для DPI 620 V5.05



Файлы:

[DPI 620 инструкции](#) на английском языке
[DPI 620 V5.06](#) для всех приборов без Windows CE
[DPI 620 V5.06 CE](#) для всех приборов с Windows CE



Помощь в установке:

Специалисты нашей компании всегда готовы помочь Вам с установкой обновлений на DPI 620.
 e-mail: sales@tekknow.kz
 skype: [xemilin_](#)

Подготовка к обновлению

Перед началом обновления необходимо разархивировать EXE файл из ZIP архива и запустить его. После разархивирования EXE файла вы получите следующие директории: AMC, HART и OS. Далее, в зависимости от версии вашего прибора нужно выполнить следующие инструкции:

Для **не искробезопасной** версии прибора: достаточно использовать USB накопитель для передачи файлов с компьютера на внутреннюю память прибора. Директории AMC, HART и OS нужно поместить в корневой каталог USB накопителя. И вставить накопитель в USB порт прибора, как показано на рисунке справа.



Для **искробезопасной** версии прибора: по причине отсутствия USB порта на приборе, необходимо воспользоваться интерфейсным кабелем для связи с персональным компьютером. Для доступа к внутренней памяти прибора подключите один конец кабеля к самому прибору, а другой к компьютеру. После соединения на экране прибора появится окно с предложением выбора режима связи с компьютером. Выберите режим передачи данных (Device storage). Затем, зайдя в папку «Мой компьютер», вы обнаружите новый жёсткий диск, который является внутренним носителем памяти прибора. Директории AMC, HART и OS нужно поместить в корневой каталог прибора так, чтобы он выглядел следующим образом.

Процесс обновления

Внимание: перед тем, как начинать процесс обновления для **искробезопасной** версии убедитесь, что батарея прибора полностью заряжена. Для **не искробезопасной** версии рекомендуется подключить источник питания, а так же убедиться, что USB накопитель содержит все требуемые директории с обновлениями и вставлен в порт прибора.

Далее вам предстоит выполнить обновление трёх программных компонентов прибора поочерёдно:

1. Обновление операционной системы
2. Обновление программы AMC
3. Обновление драйвера для HART коммуникатора



Обновление операционной системы - (DK356, DK373, 386, 387, 396, 399) и (DK355, DK385, DK395)


Для обновления операционной системы:

1. Выберите «Конфигурация->Дополнительно->Калибровочное меню» (Configuration->Advanced->Calibration menu)
2. Введите ПИН 5487
3. Выберите опцию «Обновление» (Upgrade)
4. Выберите «Операционная система» (Operating System)
5. Нажмите «Да» (Yes) для подтверждения
6. При появлении окна обновления нажмите «Старт» (Start) для начала обновления

 **Обновление программы АМС – DK357, DK391 и DK397**

Для обновления программы АМС:

1. Выберите «Конфигурация->Дополнительно->Калибровочное меню» (Configuration->Advanced->Calibration menu)
2. Введите ПИН 5487
3. Выберите опцию «Обновление» (Upgrade)
4. Выберите «Программное обеспечение АМС» (Application)
5. Нажмите «Да» (Yes) для подтверждения
6. Выключите прибор, зажав кнопку включения/выключения на 5 секунд
7. Включите прибор, программа установки обновления автоматически начнёт свою работу
8. В конце процесса программное обеспечение HART (SDC) и IFCM так же будет обновлено

 **Обновление драйвера для HART коммуникатора – DK378**

Для обновления HART:

1. Выберите «Конфигурация->Дополнительно->Калибровочное меню» (Configuration->Advanced->Calibration menu)
2. Введите ПИН 5487
3. Выберите опцию «Обновление» (Upgrade)
4. Выберите «HART драйвер» (HART Driver)
5. Нажмите «Да» (Yes) для подтверждения
6. По окончании нажмите «Ок»
7. Выключите прибор
8. Включите прибор, драйвер для HART коммуникатора будет обновлён